

MIDLAND BT 2 and BT1 Driver

Additional new functions and manual annex

A) Pairing procedure (only relevant for Phones and GPS Navigators)

Now, just after a successful pairing with a Phone or a GPS, the BT1/BT2 will exit the SET UP mode and go automatically to the working mode. (In the user manual it was described that you still need to exit the **Setup** mode after pairing)

B) Intercom always open with GPS.

Up to now, the intercom mode was always interrupted when the GPS talks (or when a phone call started) because of privacy reasons. Now we have the option to **let the intercom remain activated**, even during navigator announcements.

To enable the “**Intercom always open**” function, on the unit connected to the GPS:

- Keep pressed both **Phone** and **AUX** keys for about 3 seconds (the blue LED will be on for about 1 second and you will hear one beep).

To disable this feature:

- Keep pressed both **Phone** and **AUX** keys again for about 3 seconds (you will hear two beeps)

Be sure no conversation is in progress.

BE AWARE: If you have activated the “**Intercom always open**” function and a call comes in, the conversation will **NOT** be private anymore and the Passenger will be part of the phone call.

Note: if the intercom function hasn't been activated before the GPS talk (or before a phone call), the passenger cannot participate to the conversation. To enable the intercom function, the passenger must wait until the conversation ends.

C) Play / Pause of music in MP3 mode.

Because of compatibility improvement, now to enable the PLAY and PAUSE features you have to **double click the central button** and not to keep it pressed as written in the user manual.

MIDLAND BT 2 und BT1 Fahrergerät

Zusätzliche Funktionen mit neuer Firmware

Ihr Gerät hat eine neue Firmware-Programmierung, die neue Features hinzufügt hat bzw. die Bedienung in den hier beschriebenen Punkten ändert:.

A) Pairingvorgang (nur für Handy und Navi- Anschluss relevant)

Jetzt schaltet sich das Gerät nach erfolgreichen Pairing automatisch in den Verbindungszustand - Sie brauchen nicht mehr, wie in der Bedienungsanleitung noch beschrieben, den **SETUP** Mode manuell zu verlassen.

B) Für den Fall, dass Sie das Intercom als Fahrer- Sozius Intercom benutzen: **Neue Funktion: 3 Wege- Kommunikation (= „Konferenzschaltung mit Intercom“)** **immer eingeschaltet.**

Bisher kam es wegen des „Gesprächsgeheimnisses“ beim Intercom immer zu einer Unterbrechung, wenn bei laufendem Intercom ein Telefongespräch ankam. Das ist zwar prinzipiell korrekt, aber passiert in gleicher Weise auch bei Navidurchsagen, weil das Gerät technisch nicht zwischen einem Navi oder einem Handy unterscheiden kann.

Nun gibt es die Möglichkeit, das Intercom auch bei laufenden Telefongesprächen und Navidurchsagen einfach **eingeschaltet zu halten**. Sie können selbst entscheiden, ob sie die bisherige Funktionsweise beibehalten wollen oder das Intercom (sofern benutzt) für dauernd eingeschaltet lassen möchten. Zum Aktivieren der Funktion schalten Sie dazu zunächst Ihre Geräte wie gewohnt ein.

- Halten Sie die **Telefon + AUX** Tasten zusammen für ca. 3 Sekunden gedrückt (die blaue LED leuchtet für 1 s auf und Sie hören einen Bestätigungston).
- Das Abschalten funktioniert genauso, hier hören Sie dann 2 Töne.

Sobald Sie das Gerät abschalten, wird auch diese permanente Intercom-Freigabe wieder mit ausgeschaltet. Beim nächsten Einschalten muss man dann ggf. daran denken, auch die permanente 3 Wege Freigabe wieder separat einzuschalten!

Auch wenn die 3 Wege Kommunikation permanent freigegeben ist, muss man das Intercom zumindestens vorher 1 x einschalten.

Hinweis: ist der Fahrer in einem Gespräch oder empfängt Navi- Durchsagen und hat das Intercom dabei (noch) nicht eingeschaltet, dann kann sich auch der Beifahrer noch nicht hinzuschalten. Der Beifahrer muss dann warten, bis das Gespräch bzw. Die Durchsage wieder beendet ist und kann sich erst danach wieder zum Intercom einschalten.

C) Play / Pause Taste im MP 3 Mode.

Um Probleme speziell mit einigen Nokia Geräten zu vermeiden, haben wir die Befehle **PLAY** und **PAUSE** geändert. Jetzt funktioniert die mittlere Taste als Play/Pause-Taste nur noch mit Doppelklick. Die bisherige kurze und längere Tastenbetätigung führte bei Nokia-Geräten oft zu Problemen mit der Intercom-Aktivierung.

Jetzt unterscheiden wir:

- Intercom ein/aus : kurz den mittleren Knopf drücken
- MP3 Mode starten : lange den mittleren Knopf drücken
- MP3 Mode verlassen: wieder einmal lange den mittleren Knopf drücken
- Play/Pause für die MP3 Musik: Doppelklicken auf den mittleren Knopf