

Wichtige Hinweise zu Pairing (Seite 4) und Intercom (Seite 5)

Pairing (= Zuordnen von Bluetooth Geräten untereinander):

Fahrer und Beifahrergerät sind fabrikseitig bereits aufeinander eingestellt. Für reinen Intercombetrieb ist keine weitere Einstellung erforderlich, solange die Geräte paarweise zusammenbleiben und keine anderen Geräte einbezogen werden.

Beim **zusätzlichen Pairen des Fahrergeräts mit einem GSM Handy** (Seite 4 rechts) kann es in Einzelfällen- je nach Handy-Typ – vorkommen, dass die Verbindung zum Handy zwar erfolgreich hergestellt wird, aber die **Zuordnung zum Beifahrer-Intercom verloren geht**.

Wir empfehlen daher, nach dem Pairen mit einem Mobiltelefon auch den Pairingvorgang zum Beifahrer zu wiederholen.

- Dazu halten Sie (bei vorher eingeschalteten Geräten) gleichzeitig die **Intercom-tasten** von Fahrer und Beifahrergerät solange gedrückt, bis beim Beifahrer die LED **rot leuchtet** (siehe Seite 4 oben rechts). Dann erst Tasten loslassen.

Intercombetrieb:

- Fahrer und Beifahrer können jeweils den Intercombetrieb **abschalten** (1 x auf Intercom-taste drücken, 2 x Ton zu hören) und **einschalten** (1 x auf die Intercom-taste drücken, 1 Ton zu hören)

Soll das Intercom wieder benutzt werden, muss auch **derjenige**, der es vorher **ausgeschaltet** hat, das Intercom auch **wieder** selbst **einschalten**.

Hat also der Beifahrer das Intercom abgeschaltet, dann kann der Fahrer es von sich aus nicht wieder einschalten (und umgekehrt).

Konferenzschaltung (Seite 5 unten)

Nur der **Fahrer** kann eine Konferenzschaltung herstellen, wenn er mit einem Handy, Navi oder Funkgerät zusätzlich verbunden ist.

Die meisten Handy's geben eine Verbindung nach Gesprächsende wieder frei, sodass dann das Intercom automatisch wieder funktioniert.

Einige Navigationsgeräte halten jedoch dauernd eine Verbindung, damit nicht jede Durchsage des Navi's wie ein ankommendes Telefongespräch behandelt werden muss. Genauso muss bei Kopplung mit einem Funkgerät (z.B. über BPA 100) die Bluetooth-Verbindung permanent geschaltet bleiben, denn sonst würden Sie keine Funkdurchsagen hören können!

Jede Bluetooth Verbindung zu einem dritten Gerät unterbricht jedoch naturgemäß ein laufendes Intercom- Gespräch.

- Damit trotzdem Intercom Betrieb möglich ist, kann der Fahrer nach Beginn des Telefon- oder Funkgesprächs die Intercom Taste drücken und schaltet damit den Beifahrer wieder zum Gespräch hinzu.