











Tectalk FM - Alles auf einen Blick




Einschalten kurz 
Ausschalten lang 
Lautstärke  
Funktionstaste zur Menüauswahl **F**



Shift-Taste zur weiteren Auswahl innerhalb eines Menüpunktes: 
Pfeiltasten zum Einstellen der Werte innerhalb der Menüpunkte  




Monitortaste **M**
 öffnet Squelch kurz, 3 sec drücken: öffnet lang 




Bestätigung / Enter **M**
 nach Menüeinstellung antippen

Kanalwahl **F** (1 x), mit  oder  Kanal
Display: **Ch 01 00 bis Ch 08 00**

CTCSS: mit  auf die letzten beiden Ziffern bei der Kanalwahl umschalten: mit  oder  Code-Nr. auf **00** bis **38** einstellen
 z.B. **Ch 08 38**
Bestätigung jeweils: **M**



UKW Radio mehrmals **F**
 Bis Radio-Menü erscheint **rdo**
 Auswahl mit  oder  **rdo ONLY**
rdo OFF
rdo PLUS




Radio-Sendereinstellung
 Im Radiomenü noch einmal **F** drücken,
 Display zeigt z.B. **F-S 88.5**
 oder **F-t 88.5**
 Zwischen **S** (Suchlauf) und **t** (tune, Handeinstellung) mit  umschalten,
Suchlaufstart oder manuelle Einstellung mit  oder 



Funk-Suchlauf /Scan **F**
 mehrfach , bis Scan-Menü erscheint:
Sc OFF (Scanner aus)
Sc Nr (Normal-Suchlauf, alle Kanäle)
SC Pr (Prioritäts-Suchlauf)
 Einstellung mit  oder  Bei blinkender Kanalnummer im Pr Mode mit  auf Kanalwahl umschalten und zweiten Prioritätskanal einstellen. Scanner überwacht diesen und den vorher benutzten Kanal abwechselnd.



Überspringen von Kanälen beim Suchlauf
 (z.B. bei dauerbelegtem Kanal)
 Einmal **kurz Monitortaste** antippen, Suchlauf wechselt zum nächsten Kanal (Skip). Überspringen auch bei weiteren Durchgängen: **länger** auf die **Monitortaste** drücken. Der belegte Kanal wird nicht mehr angesteuert.



VOX (Sprachsteuerung) aktivieren
 Taste mehrmals **F** drücken, bis Anzeige **Uo OFF** erscheint.



Mit den Tasten  oder  gewünschte Ansprechempfindlichkeit auswählen:
Uo OFF Vox aus, Normalbetrieb
Uo Lo niedrige Empfindlichkeit, z: B. Motorrad
Uo Nr normale mittl. Empfindlichkeit
UoHi hohe Empfindlichkeit (z.B. Raumüberwachung)



Mit Taste  auf **Vox-Verzögerungszeit** umschalten und mit  oder  zwischen **1, 2, 3** oder **5** Sekunden auswählen. Mit **M** bestätigen.



Stoppuhr
 Taste **F** mehrmals drücken, bis **H00 0000** erscheint. Start-Stopp mit , Reset mit 




SUB-Menü (weniger gebrauchte Funktionen)
 Für alle folgenden Punkte vorher das Submenü aufrufen: **F** mehrfach drücken, bis **SUB no** erscheint. Mit  oder  zwischen **SUB no** (nein) oder **SUB yes** (eingeschaltet) wählen. In diesem Fall kann dann mit **F** weitergewählt werden:

Ruftonauswahl
 7 Ruftonmelodien (oder Rufton aus):
 Taste **F** so oft drücken, bis **CAL 1, 2, 3, 4, 5, 6** oder **7** oder **OFF** erscheint. Mit  oder  auswählen und mit **M** bestätigen

Quittungston
 Abschalten z.B. bei Babymonitor oder mit Kopfhörer: **F** so oft drücken, bis **bEP** erscheint. Mit  oder  **bEP OFF** oder **bEP ON** (Ton aus oder ein) auswählen. Bestätigung mit **M**

Sender- Abschaltton („Roger“ Signal): Im Submenü **F** mehrmals drücken, mit . Mit  oder  zwischen **roG On** oder **rog OFF** wählen. Bestätigung mit **M**

Nach-Rauscheffekt vermindern
 Das bei üblichen Rauschsperrern lästige Nachrauschen lässt sich beim Tectalk durch Softwareschaltung (CTCSS Squelch Tail Elimination) verringern (funktioniert nur, wenn auf der Gegenseite auch ein Tectalk verwendet wird und dort die Funktion aktiviert ist.) Im Submenü **F** so oft drücken, bis **tAL OFF** erscheint, mit  oder  jetzt **tAL ON** aktivieren oder **tAL OFF** deaktivieren. Bestätigung mit **M**

Max. 3 Speicherkanäle für Funk festlegen
 im Submenü **F** mehrmals drücken, bis **[1] 00 00** erscheint. Mit  oder  Kanäle (die ersten zwei Ziffern) und CTCSS (die letzten beiden Ziffern) auswählen. Dazwischen kann mit  umgeschaltet werden. Bestätigung mit **M**

Max. 5 Speicherkanäle für UKW Radio festlegen
 Letzten Menüpunkt im Submenü mit **F** anwählen: Display zeigt **P1 bis P 5**. Mit  oder  Frequenzen auswählen. Bestätigung mit **M**