

## Kurzanleitung Tectalk Freestyle

### **Ein- Aus- und Lautstärke**

nach rechts gedreht: ein und Lautstärke erhöht sich.  
Abschalten: ganz nach links drehen, bis Klicken zu hören ist.

### **Sendetaste (PTT-Taste)**

Zum Sprechen obere seitliche Taste drücken, dann ins Mikrofon sprechen und zum Hören Taste wieder loslassen

### **Monitortaste (untere seitliche Taste)**

überbrückt die automatische Rauschsperre zum Empfang schwacher Signale

### **Ruftaste**

Zum Rufen mit einer von 3 Rufmelodien Ruftaste drücken

### **Kanalwahl**

Kanalwahl mit den beiden linken auf/ab Pfeiltasten.

### **Suchlauf (Scan)**

Zum Starten **Mode** Taste **länger als 1 Sekunde** drücken, zum Stoppen **Mode** - oder **PTT**-Taste kurz antippen.

### **Menüsteuerung-Prinzip:**

1. **Mode-Taste** so oft drücken, bis die gewünschte Funktion im Display blinkend erscheint.
2. gewünschten Einstellwert mit den **auf/ab** Pfeiltasten wählen
3. **Bestätigen** der Einstellung durch ein kurzes Antippen der **Sendetaste**

### **CTCSS Codierung**

Auf jedem Kanal unterschiedliche Einstellungen möglich.

**Mode**-Taste 1 x drücken. Es erscheint entweder **OF** (im Sinne von **Aus** oder **Nein**) oder die Nummer der bisherigen Einstellung. Verändern mit den **auf/ab**-Tasten.  
Bestätigen mit der **PTT**-Taste.

### **Tastatursperre** ⏏

**Mode** 2 x drücken. Symbol, sowie **On** (für **Ja** oder **Ein**) bzw. **OF** erscheinen.  
Mit **auf/ab** **On** oder **OF** auswählen und mit **PTT**-Taste bestätigen.

### **Automatische Sprachsteuerung**

**Mode** 3 x drücken. Es erscheint **VX**. Mit **auf** oder **ab** Sprachsteuerung ein- oder ausschalten, mit **PTT** bestätigen.

### **Sprachsteuerungs-Empfindlichkeit auswählen**

**Mode** 4 x drücken. Sie haben jetzt die Auswahl zwischen **L1** und **L2**

**Laute Umgebung:** lauterer Sprechen und unempfindliche Sprachsteuerung: **L1**.

**Leise Umgebung** (z.B. in einem ruhigen Raum oder zur Babyüberwachung): **L2**.

### **Rufmelodie ( 3 verschiedene) auswählen**

**Mode** 5 x. Mit **auf**- oder **ab** wählen Sie die Rufmelodie, die vorgespielt wird. Bestätigen mit **PTT**.

**Steckerlader:** LG 50/100 über seitliche Buchse, für alle Akkutypen mit ca. 60 mA in ca. 14 Std

**Standlader:** Doppel-Standlade-Set 29775 kann nur in Verbindung mi Akkublock (einzeln unter 29777) benutzt werden. Normalladung 14 Std.

## Verkaufshinweise Tectalk Freestyle

### **Mikrofone:**

Es passen **ohne Adapter** :

**MHS 201** neuere Version passt mit und ohne Vox Adapter  
**neues** Mikro 41915 (Vox-PTT schaltbar), dieses passt auch an Tectalk,  
**aber** JCC 300/400V passt **nicht umgekehrt** am Freestyle!  
VOX Mikros (z.B. BM 5) für Babysitterzwecke (wie beim Tectalk) passen

Es passen **mit Adapter 29254:**

**Alle VOX** Mikrofone, aber **nicht alle PTT**-Mikrofone.  
Beispiele: Es passt AE 712 (!)  
HM 800, HM 900, HM 500, SM 303, SM 400 usw.

Es passen **definitiv nicht:**

**FHG- 300 (Fahrrad-Helm-Garnitur) (kann leicht modifiziert werden, Umbauanleitung unter**

<http://www.albrecht-online.net/service/FAQ-s>

**Radio mit Mikro und Hörer (kein Umbau möglich)**

**X17 (produziert vor Nov 2000)**

**Spezialadapter für Tectalk am Motorrad (zur Reduzierung der Lautstärke)**

**MHS 201, falls vor Oktober 2000 produziert (Umbauanleitung s.o.)**

### **Lademöglichkeiten:**

**7360** (LG 50/70) Einstellung Polarität auf + und Strom auf 100 mA ist möglich.

Direkter Anschluß zum Aufladen über **KFZ Kabel 7571** möglich.

Es wird zwar nicht empfohlen, aber Funkgerät kann technisch während des Ladens (Steckerlader oder Standlader) eingeschaltet bleiben.

#### **Nachteile:**

1. Ladezeit verlängert sich um das Doppelte. Bei gelegentlichem Babysitter Einsatz und nicht zu häufiger Sendezeit möglich.

2. Nie Ladegerät einstecken, wenn nicht Akkus im Funkgerät sind.

Funkgerät kann zerstört werden, wenn Ladegerät angeschlossen wird und dabei keine Akkus im Gerät sind!

**Doppel-Standlader:** Nr. 29775 (Set mit 1 Akkublock) nur anschliessbar, wenn Akkublock 29777 im Funkgerät eingesetzt ist. Für den Standlader haben wir auch ein 12 V Autoanschlußkabel vorgesehen (29778). Funkgerät kann technisch während des Ladens eingeschaltet bleiben, Nachteil ist hier nur die längere Ladezeit. Keine Gerätegefährdung bei vergessenem Akku, da der dann gar nicht erst kontaktiert.