

SYSTEMBESCHREIBUNG

Objektbestandteile: CB-Funkanlage: AE 5150

Objektmerkmale: Frequenzbereich: 26,960 MHz bis 27,410 MHz

HF-Ausgangsleistung: 4 W

Sendart: F 3 E

Frequenzhub (max.): 2,0 kHz

Betriebskanäle: 40

Betriebsart: Wechselsprechen auf einer Frequenz

Spannungsversorgung: 10,8 - 15,6 V DC

Geräteaufbau des CB-Funkgerätes:

Sende/Empfänger für ortsfesten und/oder mobilen Einsatz mit Antennenanschluß  
Bezeichnung: ANT

6-polige Mikrofonbuchse für beliebige Mikrofone

Anschlußbuchse für Zusatzlautsprecher  
Bezeichnung: EXTSp

Anschlußbuchse für ein Feldstärke-Anzeigeeinstrument  
Bezeichnung: S-Meter

Anschlußbuchse für Stromversorgung  
Bezeichnung: DC 13.2 V DC