

Bedienungsanleitung Modell DC-048

Standladegerät DC-048
für UHF und VHF Handfunkgeräte.

Bedienung

1. Stecken Sie das Netzteil in eine ordnungsgemäß funktionierende Steckdose.
2. Stecken Sie den DC-Stecker in die rückseitige Buchse des Ladegerätes. (Abb.: A)
3. Stellen Sie das Funkgerät wie abgebildet in den Standlader. (Abb.: B)
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot.
5. Wiederaufladbare Akku's : Ni-Cd, Ni-MH.
6. Verwendbare Akkukapazität : 500mAh – 600mAh.
7. Ladezeit : 14 Stunden mit 4 Akku's je 1,2Volt - 600mAh.

ACHTUNG!! Bitte lassen Sie das Gerät nicht über 30 Stunden in der Ladeschale, wenn der Standlader aktiviert ist !

Achtung :

**Schalten Sie das Funkgerät während des Ladevorgangs aus.
Stellen Sie niemals ein mit gewöhnlichen Alkaline-Batterien
bestücktes Funkgerät in den Standlader. (Explosionsgefahr)**

