

Scanner FR-100

Sehr geehrter Kunde,

bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- a) Die Anleitungsangaben auf Seite 8 der Bedienungsanleitung (Frequenzschritte ändern) sind nicht korrekt.
- Zum Ändern der Frequenzschritte drücken Sie 2 Sekunden lang die **SEL** (select)Taste.
 - Die Anzeige ist jetzt im **sql** (Squelch) Modus.
 - Lassen Sie die **SEL** Taste kurz los und drücken Sie sie nochmals kurz.
 - Sie sind jetzt im **stp** (step) Modus und können nun mit den **UP/Down** Tasten (siehe Seite 7, Tasten 1 und 2) das gewünschte Raster einstellen.

Zum Abspeichern der Frequenzschritte verfahren Sie bitte wie in der Original-Anleitung beschrieben.

- b) Die Grundeinstellung der Rauschsperr (Squelch) ist im Lieferzustand so eingestellt, dass nur starke Signale die Rauschsperr öffnen.
Zum Empfang schwächerer Signale stellen Sie die Empfindlichkeit gem. Punkt 3, Seite 9 der Bedienungsanleitung, nach Ihren Wünschen ein.

- c) Die auf Seite 6 unter Punkt 4 beschriebene DC-Buchse ist eine reine Stromversorgungsbuchse ohne Ladefunktion.
Zum Laden von Akkus benutzen Sie bitte ein optional erhältliches Standladegerät.

Hinweis zum Betrieb des Scanners

Es ist keine Genehmigung zum Betrieb des Scanners erforderlich, da dieser nur für den Empfang konstruiert ist.
Grundsätzlich gilt jedoch, dass nur Sendungen abgehört werden dürfen, die für den allgemeinen Empfang freigegeben sind. Andere Funkdienste dürfen nicht abgehört werden. Ebenso ist es verboten Mitteilungen über das Gehörte an Dritte weiterzugeben.