

Hinweise zum Einbau eines Diskriminatorausgangs beim XR1810 und baugleiche.

Achtung! Anleitung **nur** für versierte Servicetechniker gedacht. Zulassungen und Gewährleistungen können durch Umbauten erlöschen! Fehler beim Einbau führen unweigerlich zur (schweren) Beschädigung des Gerätes!

Also: Auf Ihr alleiniges und eigenes Risiko!!

..... Dort befindet sich ein anderer IC mit der Aufschrift 31136, welches (laut aussagen des Kundendienstes) der NFM-Diskriminator ist. Hier muss das Signal aber auch an Pin 9 abgegriffen werden.

Zusätzlich zu dem 31136 gibt es noch den TA-7787AF, welcher den AM-Diskriminator darstellt und dort ist ebenfalls an Pin 9 das entsprechende Signal abzugreifen.

(Dank an Vincenz!)

