

Kundeninformation

Diesem Motorradfunkgerät liegt ein Adapter bei, um das Gerät direkt aus dem 12 Volt Bordnetz Ihres Fahrzeuges mit der benötigten Betriebsspannung zu versorgen.

Stecken Sie erst den 1,3 mm Winkelstecker in die Buchse an der Unterseite des Funkgerätes (siehe Punkt 2.1 der Bedienungsanleitung). Dann stecken Sie den anderen Stecker des Adapters in die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeuges. Akkus oder Batterien können im Funkgerät verbleiben, da die interne Stromversorgung abgeschaltet wird. Es findet **keine** Ladefunktion der Akkus statt. Sollten Sie längere Zeit den Adapter benutzen, so ist es ratsam die Akkus bzw. Batterien aus dem Funkgerät zu entnehmen, um ein Auslaufen wegen Überalterung, und damit eine Beschädigung des Gerätes, zu verhindern.
